



8-800-700-19-88
 Круглосуточно. Звонок по РФ бесплатный
 Дежурный менеджер в ночное время
 +7(910)821-32-13
 Представительство в Астане +7 (7172) 727880

Срок действия цен: с 1 июля 2017 года

№ п/п	Наименование продукции	Обозначение продукции	Цена С НДС
	<i>ТНВД</i>		
1	ТНВД	133.1111005-20	63290,48
2	ТНВД	133.1111005-30	63290,48
3	ТНВД	133.1111005-70	63290,48
4	ТНВД	133.1111005-80	63290,48
5	ТНВД	135.1111005-10	63290,48
6	ТНВД с ЭСУ	136.1111002-10	92183,96
7	ТНВД с ЭСУ	136.1111002-20	92183,96
8	ТНВД с ЭСУ	136.1111002-30	92183,96
9	ТНВД	136.1111005	67418,12
10	ТНВД	136.1111005-10	67418,12
11	ТНВД	17.1111005	66980,34
12	ТНВД	17.1111005-10	66980,34
13	ТНВД	17.1111005-20	66980,34
14	ТНВД	17.1111005-30	66980,34
15	ТНВД	17.1111005-40	66980,34
16	ТНВД	171.1111005	68293,68
17	ТНВД	171.1111005-10	68293,68
18	ТНВД	171.1111005-20	68293,68
19	ТНВД	171.1111005-30	68293,68
20	ТНВД	171.1111005-40	68293,68
21	ТНВД	171.1111005-50	68293,68
22	ТНВД	171.1111005-60	68293,68
23	ТНВД	173.1111005-30	70169,88
24	ТНВД	173.1111006-20	70169,88
25	ТНВД	175.1111005-40	70169,88
26	ТНВД	175.1111005-50	70169,88
27	ТНВД	175.1111005-60	70169,88
28	ТНВД	175.1111005-70	70169,88
29	ТНВД с ЭСУ	179.1111002-10	104943,3
30	ТНВД с ЭСУ	179.1111002-20	104943,3
31	ТНВД с ЭСУ	179.1111002-30	104943,3
32	ТНВД	179.1111005	74959,5
33	ТНВД	179.1111005-10	74959,5
34	ТНВД	179.1111005-20	74959,5
35	ТНВД	185.1111005-10	89951,4
36	ТНВД	185.1111005-20	89951,4
37	ТНВД	185.1111005-30	89951,4
38	ТНВД	185.1111005-40	89951,4
39	ТНВД	185.1111005-50	89951,4
40	ТНВД	185.1111005-60	89951,4
41	ТНВД	185.1111005-80	89951,4

42	ТНВД	185.1111005-90	89951,4
43	ТНВД	323.1111005-11	48155,8
44	ТНВД	324.1111005-10	61914,6
45	ТНВД	324.1111005-10.01	61914,6
46	ТНВД	33.1111007-02	38167,1
47	ТНВД	33.1111007-10	38167,1
48	ТНВД	332.1111005-30	44865,96
49	ТНВД	334.1111005	40289,92
50	ТНВД	336.1111005-20	77846,96
51	ТНВД	336.1111005-21	77846,96
52	ТНВД	337.1111005-20	71774,68
53	ТНВД	337.1111005-20.03	71774,68
54	ТНВД	337.1111005-20.04	71774,68
55	ТНВД	337.1111005-20.05	71774,68
56	ТНВД	337.1111005-20.06	71774,68
57	ТНВД	337.1111005-20.07	71774,68
58	ТНВД	337.1111005-22	76193,78
59	ТНВД	337.1111005-23	76193,78
60	ТНВД	337.1111005-40	55062,34
61	ТНВД	337.1111005-40.01	55062,34
62	ТНВД	337.1111005-40.03	55062,34
63	ТНВД	337.1111005-42	55062,34
64	ТНВД	337.1111005-42.01	55062,34
65	ТНВД	337.1111005-42.03	55062,34
66	ТНВД	337.1111005-42.08	55062,34
67	ТНВД	337.1111005-50.01	54221
68	ТНВД	337.1111005-50.03	54221
69	ТНВД	337.1111005-70	56361,52
70	ТНВД	337.1111005-70.01	56361,52
71	ТНВД	337.1111005-71.01	73707,52
72	ТНВД	337.1111005-85	68987,52
73	ТНВД	363.1111005-40.01	39683,4
74	ТНВД	363.1111005-40.01Г	39683,4
75	ТНВД	363.1111005-40.02	39683,4
76	ТНВД	363.1111005-40.02Г	39683,4
77	ТНВД	363.1111005-40.04	39683,4
78	ТНВД	363.1111005-40.04Г	39683,4
79	ТНВД	363.1111005-40.05	39683,4
80	ТНВД	363.1111005-40.09	39683,4
81	ТНВД	363.1111005-40.11	39683,4
82	ТНВД	363.1111005-40.14	39683,4
83	ТНВД	363.1111005-41.04	40068,08
84	ТНВД	363.1111005-41.05	40068,08
85	ТНВД	363.1111005-41.06	40068,08
86	ТНВД	363.1111005-41.07	40068,08
87	ТНВД	366.1111005Э2	40704,1
88	ТНВД	366.1111005-01Э2	40704,1
89	ТНВД	47.1111005	68145
90	ТНВД	47.1111005-10	68145
91	ТНВД	60.1111005-30	27517,6
92	ТНВД	60.1111005-40	27517,6
93	ТНВД	601.1111005	28620,9
94	ТНВД	604.1111005	35435,4
95	ТНВД	604.1111005-10	35435,4
96	ТНВД	605.1111005-20	35435,4

97	ТНВД	607.1111005	35435,4
98	ТНВД	607.1111005-10	35435,4
99	ТНВД	608.1111005	28620,9
100	ТНВД	772.1111005	33848,3
101	ТНВД	773.1111005-01	37836,7
102	ТНВД	773.1111005-01Т	37836,7
103	ТНВД	773.1111005-02	37836,7
104	ТНВД	773.1111005-04	37836,7
105	ТНВД	773.1111005-04Э	39028,5
106	ТНВД	773.1111005-04Э2	39028,5
107	ТНВД	773.1111005-05	37836,7
108	ТНВД	773.1111005-05Э	39028,5
109	ТНВД	773.1111005-05Э2	40456,3
110	ТНВД	773.1111005-07Т	37836,7
111	ТНВД	773.1111005-08	37836,7
112	ТНВД	773.1111005-10.01Э2	39683,4
113	ТНВД	773.1111005-20.05П	37203,04
114	ТНВД	773.1111005-20.05Э	39683,4
115	ТНВД	773.1111005-20.05Э2	39683,4
116	ТНВД	773.1111005-20.06	37203,04
117	ТНВД	773.1111005-20.06П	37203,04
118	ТНВД	773.1111005-20.06Э	39683,4
119	ТНВД	773.1111005-20.06Э2	39683,4
120	ТНВД	773.1111005-20.07	37203,04
121	ТНВД	773.1111005-20.07Э	39683,4
122	ТНВД	773.1111005-40.02	37203,04
123	ТНВД	773.1111005-40.09	37203,04
124	ТНВД	774.1111005	37559,4
125	ТНВД	774.1111005-01	37559,4
126	ТНВД	774.1111005-02	37559,4
127	ТНВД	774.1111005-04	37559,4
128	ТНВД	774.1111005-05	37559,4
129	ТНВД	774.1111005-08	37559,4
130	ТНВД	774.1111005-09	37559,4
131	ТНВД	7741.1111005	37559,4
132	ТНВД	776.1111005-01Э2	39683,4
133	ТНВД	776.1111005.1НЭ2	39683,4
134	ТНВД	776.1111005-01.4НЭ2	39683,4
135	ТНВД	776.1111005Э2	39683,4
136	ТНВД	80.1111005-30	31346,7
137	ТНВД	80.1111007-20	29983,8
138	ТНВД	801.1111005-11	29983,8
139	ТНВД	801.1111005-50	31346,7
140	ТНВД	802.1111005-20	31346,7
141	ТНВД	803.1111005-20	31346,7
142	ТНВД	803.1111005-30	31346,7
143	ТНВД	804.1111007-21	31346,7
144	ТНВД	805.1111005-40	35099,1
145	ТНВД	805.1111007-30	31346,7
146	ТНВД	805.1111007-40	31346,7
147	ТНВД	805.1111007-50	35099,1
148	ТНВД	805.1111007-70	35099,1
149	ТНВД	806.1111005-40	41447,5
150	ТНВД	806.1111005-50	43188
151	ТНВД	807.1111005-40	41447,5

152	ТНВД	807.1111005-50	42362
153	ТНВД	808.1111005	32090,1
154	ТНВД	809.1111005-20	31346,7
155	ТНВД	90.1111008-20	47666,1
156	ТНВД	901.1111008-20	54280
157	ТНВД	902.1111008-20	51634,44
158	ТНВД	903.1111008-10	54280
159	ТНВД	905.1111008	48987,7
Форсунки			
1	Форсунка	181.1112010-11	1964,7
2	Форсунка	182.1112010	1964,7
3	Форсунка	182.1112010-10	1964,7
4	Форсунка	182.1112010-10С	3186
5	Форсунка	26.1112010-04	831,9
6	Форсунка	26.1112010-03С	2330,5
7	Форсунка	26.1112010-13	831,9
8	Форсунка	261.1112010-04	831,9
9	Форсунка	261.1112010-13	831,9
10	Форсунка	262.1112010-04	831,9
11	Форсунка	263.1112010-04	831,9
12	Форсунка	267.1112010-01	1943,46
13	Форсунка	267.1112010-11	1943,46
14	Форсунка	267.1112010-20	1943,46
15	Форсунка	267.1112010-21	2192,44
16	Форсунка	271.1112010-02	666,7
17	Форсунка	272.1112010-02	666,7
18	Форсунка	273.1112010-20	1280,3
19	Форсунка	273.1112010-31	769,36
20	Форсунка	274.1112010-22	1637,84
21	Форсунка	33.1112010-03	666,7
22	Форсунка	455.1112010-50	1598,9
23	Форсунка	51.1112010-02	1911,6
24	Форсунка	51.1112010-20	1911,6
25	Форсунка	51.1112010-21	1911,6
26	Форсунка стендовая	СК271.1112010	1656,72
27	Форсунка стендовая	СК272.1112010	1656,72
28	Форсунка стендовая	СК273.1112010	1656,72
29	Форсунка стендовая	СК273М.1112010	1656,72
30	Форсунка стендовая	СК273М1.1112010	1656,72
31	Форсунка стендовая	СК274.1112010	3186
32	Форсунка стендовая	СК274.1112010-10	3186
33	Форсунка стендовая	СК33.1112010	1656,72
Электронные системы			
1	Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961	136.3763001-10	19498,32
2	Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961	136.3763001-20	19498,32
3	Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961	136.3763001-30	19498,32
4	Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961	179.3763001-10	19498,32
5	Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961	179.3763001-20	19498,32
6	Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961	179.3763001-30	19498,32

7	Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961	179.3763001-40	19498,32
8	Комплекс диагностический	ДК-5	30186,76
9	Датчик давления наддува воздуха	23.3855	1561,14
10	Датчик положения исполнительного механизма	36.3855-20	1681,5
11	Датчик	74.3829	1593
12	Датчик температуры	424.3828	273,76
13	Датчик температуры	424.3828-10	273,76
14	Датчик температуры	428.3828	273,76
15	Электромагнит дозатора	47.1160.000	1873,84
16	Электромагнит	ЭМ 19-02	2891
17	Электромагнит	ЭМ 19-03	2891
18	Электромагнит	ЭМП 01-30	12390
Распылители			
1	Распылитель	181.1112110-02	389,4
2	Распылитель форсунки	182.1112110-03	413
3	Распылитель	182.1112110-11	413
4	Распылитель	271.1112110-01	200,6
5	Распылитель	272.1112110	280,84
6	Распылитель	273.1112110-20	433,06
7	Распылитель	273.1112110-30	234,82
8	Распылитель	33.1112110-12	200,6
9	Распылитель	33.1112110-220	188,8
10	Распылитель	33.1112110-230	188,8
11	Распылитель	33.1112110-240	188,8
12	Распылитель	33.1112110-250	188,8
13	Распылитель	33.1112110-260	188,8
14	Распылитель	33.1112110-270	188,8
15	Распылитель	33.1112110-280	188,8
16	Распылитель	33.1112110-300	188,8
17	Распылитель	33.1112110-40	198,24
18	Распылитель	33.1112110-80	198,24
19	Распылитель	335.1112110-120	631,3
20	Распылитель	335.1112110-121	631,3
21	Распылитель	335.1112110-31	631,3
22	Распылитель	335.1112110-50	631,3
23	Распылитель	335.1112110-60	631,3
24	Распылитель	335.1112110-70	631,3
25	Распылитель	335.1112110-140	835,44
26	Распылитель форсунки	904.1112110Д	541,62
27	Распылитель форсунки	905.1112110Д	541,62
28	Распылитель форсунки	906.1112110Д	541,62
Топливный насос низкого давления			
1	Насос топливоподкачивающий	236-1106210-А2	1104,48
2	Насос ручной прокачки	236-1106288-В	526,28
3	Насос топливоподкачивающий	236М-1106210	1498,6
4	Насос топливоподкачивающий	240-1106210	1021,88
5	ТННД	323.1106010	914,5
6	ТННД	323.1106010-10	914,5
7	ТННД	332.1106010	820,1
8	ТННД	337.1106010-10	1244,9
9	ТННД	37.1106010-10	1269,68
10	ТННД	37.1106010-20	1398,3
11	Насос топливопрокачивающий	37.1141010	1187,08

12	Насос топливоподкачивающий	44.1106010-01	1886,82
13	Насос топливоподкачивающий	861.1106010	1951,72
Пары плунжерные			
1	Пара плунжерная	136.1111150	919,22
2	Пара плунжерная	17.1111150	782,34
3	Пара плунжерная	175.1111150-11	768,18
4	Пара плунжерная	324.1111150-01	818,92
5	Пара плунжерная	33.1111074-01	469,64
6	Пара плунжерная	332.1111150	575,84
7	Пара плунжерная	337.1111150-11	769,36
8	Пара плунжерная	337.1111150-21	769,36
9	Пара плунжерная	60.1111073-01	481,44
10	Пара плунжерная в сб.	60.1111073-11	494,42
11	Пара плунжерная	60.1111074-31	494,42
12	Пара плунжерная	771.1111150	552,24
13	Пара плунжерная	771.1111150-10	687,94
14	Пара плунжерная	8061.1111074-01	519,2
15	Пара плунжерная	H01.1111150	395,3
16	Пара плунжерная	H05.1111074	481,44
Муфта опережения впрыска топлива			
1	Муфта опережения впрыска	33.1121010-01	2684,5
2	Муфта опережения впрыска	333.1121010-11	4096,96
3	Муфта в сб.	60.1121010-12	2925,22
4	Муфта в сб.	60.1121010-21	2925,22
5	Муфта в сб.	60.1121010-41	2925,22
6	Муфта в сб.	807.1121010-13	3333,5
7	Муфта в сборе	840.1121010-20	17000,26
8	Муфта в сборе	842.1121010-30	17000,26
9	Муфта в сб.	90.1121010-13	4389,6
10	Муфта в сб.	90.1121010-22	4389,6
Прочая продукция			
1	Вал кулачковый	1.338.1111055	1149,32
2	Корпус в сборе	1.37.1106090-01	1074,98
3	Вставка резьбовая	1.37.1111240	17,7
4	Винт	1/03777/11	21,24
5	Шайба	1/05164/77	2,36
6	Шайба	1/05166/77	3,54
7	Шайба	1/05168/77	7,08
8	Шайба	1/05196/01	9,44
9	Шплинт	1/07342/01	3,54
10	Гайка	1/07913/11	35,4
11	Шплинт	1/07950/01	4,72
12	Болт	1/09021/21	9,44
13	Болт	1/09022/21	10,62
14	Болт	1/09026/21	14,16
15	Болт М5*12	1/09776/11	4,72
16	Кольцо	1/10877/76	8,26
17	Шайба	1/11977/71	7,08
18	Гайка	1/21647/21	23,6
19	Шпилька	1/24292/31	27,14
20	Шайба	1/26397/01	3,54
21	Шпилька	1/35410/21	11,8
22	Шпилька	1/35465/31	49,56
23	Гайка	1/58962/11	7,08
24	Гайка	1/61008/21	12,98

25	Гайка	1/61056/11	20,06
26	Корпус в сборе	135.1111020-10	16258,04
27	Вал кулачковый	135.1111050-10	4934,76
28	Вал кулачковый	135.1111055-10	4927,68
29	Рейка	135.1111184-02	552,24
30	Клапан в сборе	135.1111282	591,18
31	Клапан	135.1111282-30	558,14
32	Крышка защитная секций	135.1111412	88,5
33	Плита	136.1110331-11	2258,52
34	Кронштейн в сборе	136.1110333-10	2194,8
35	Механизм исполнительный	136.1110335-10	16284
36	Кривошип в сборе	136.1110336	1292,1
37	Кривошип	136.1110337	1103,3
38	Крышка	136.1110339-12	767
39	Тяга рейки в сборе	136.1110341-10	649
40	Тяга рейки в сборе	136.1110342-12	466,1
41	Поводок в сборе	136.1110343	594,72
42	Шайба 6x10,5	136.1110345	69,62
43	Крышка	136.1110346	177
44	Прокладка	136.1110347-01	53,1
45	Крышка	136.1110350	95,58
46	Прокладка	136.1110351	66,08
47	Прокладка	136.1110352-01	23,6
48	Крышка	136.1110353-12	767
49	Корпус топливного насоса с кулачковым валом	136.1111015-01	24422,46
50	Вал кулачковый	136.1111055	6033,34
51	Клапан нагнетательный	14.1111220	339,84
52	Клапан нагнетательный	14.1111224	81,42
53	Седло клапана	14.1111226	134,52
54	Пружина нагнетательного клапана	14.1111228	30,68
55	Корпус ТНВД	17.1111020-10	14116,34
56	Ввёртыш	17.1111032-10	214,76
57	Вал кулачковый	17.1111055	5030,34
58	Толкатель плунжера	17.1111110	1071,44
59	Толкатель	17.1111114-01	643,1
60	Ролик	17.1111118	177
61	Фиксатор толкателя	17.1111129	90,86
62	Секция в сб.	17.1111130-02	2824,92
63	Секция в сб.	17.1111130-22	2824,92
64	Корпус секции	17.1111133	1224,84
65	Корпус секции	17.1111133-10	1069,08
66	Пружина	17.1111138	120,36
67	Пружина	17.1111148	28,32
68	Экран	17.1111167-03	134,52
69	Втулка	17.1111172	313,88
70	Втулка поворотная	17.1111174-04	383,5
71	Клапан	17.1111220	454,3
72	Штуцер	17.1111256	291,46
73	Крышка регулятора в сборе	173.1110125-20	5310
74	Корректор в сборе	175.1110070	513,3
75	Корректор в сборе	175.1110070-10	513,3
76	Крышка регулятора	175.1110125	5522,4
77	Крышка регулятора	175.1110125-40	4177,2
78	Кулиса	175.1110130	383,5

79	Пружина	175.1110227	38,94
80	Втулка корректора	175.1110263-30	361,08
81	Державка в сб.	175.1110300	1772,36
82	Рычаг регулятора	175.1110406-11	672,6
83	Корректор	175.1110412	357,54
84	Пружина	175.1110414	57,82
85	Упор рычага пружины	175.1110464	108,56
86	Вал рычага пружины	175.1110467	264,32
87	Крышка	175.1110497	505,04
88	Корпус в сборе	175.1111020-20	16848,04
89	Корпус ТНВД в сборе	175.1111021-20	16848,04
90	Корпус ТНВД в сборе	175.1111021-30	16848,04
91	Фланец	175.1111024	100,3
92	Вал кулачковый	175.1111055	4088,7
93	Вал	175.1111055-10	6018
94	Крышка подшипника	175.1111070-10	913,32
95	Крышка подшипника передняя	175.1111072	700,92
96	Секция топливного насоса	175.1111130-04	3009
97	Кольцо уплотнительное	175.1111164-01	46,02
98	Кольцо уплотнительное	175.1111165-01	54,28
99	Кольцо уплотнительное	175.1111166-01	51,92
100	Втулка	175.1111454	700,92
101	Корпус ТНВД с втулками	177.1111021-20	16461
102	Вал	177.1111055	6425,1
103	Секция	177.1111130	3086,88
104	Корпус секции со штифтом	177.1111132	1352,28
105	Штифт	177.1111139	46,02
106	Штифт	177.1111139-01	34,22
107	Упор пружины	177.1111234-01	62,54
108	Штуцер	177.1111256	159,3
109	Указатель ГНН	177.1111280-01	74,34
110	Корпус топливного насоса с	179.1111015-01	27596,66
111	Кольцо (455.1112904)	18-022-25-2-2	30,68
112	Корпус	18.1112024	446,04
113	Проставка	18.1112382	84,96
114	Проставка	18.1112384	87,32
115	Рычаг останова	185.1110380	191,16
116	Рычаг	185.1110406-01	679,68
117	Корпус ТНВД	185.1111020-20	18290
118	Вал кулачковый	185.1111055	7072,92
119	Штуцер	185.1111147-01	700,92
120	Пружина	200-1704027	5,9
121	Пружина	201-1005038-Г4	18,88
122	Пружина	201-1307034А	56,64
123	Гайка	2108-1602254	21,24
124	Пружина	236-1005164-Б	46,02
125	Пружина	236-1011058-Б	53,1
126	Пружина	236-1011368-В	29,5
127	Пружина	236-1029242-А	15,34
128	Корпус ТПН с седлом клапана	236-1106213-Б	665,52
129	Толкатель поршня	236-1106240-В	115,64
130	Сухарь толкателя	236-1106246-Б	54,28
131	Кольцо стопорное	236-1106256	5,9
132	Колпачок защитный	236-1106342	20,06
133	Державка в сб.	236-1110040-А2	1681,5

134	Груз регулятора	236-1110045	318,6
135	Державка грузов	236-1110046-Б	403,56
136	Ось грузов	236-1110049	61,36
137	Валик державки грузов	236-1110051-В	177
138	Втулка	236-1110056	70,8
139	Муфта грузов	236-1110060-А3	671,42
140	Пята упорная	236-1110065-Б	212,4
141	Ось рычага	236-1110088	67,26
142	Пружина	236-1110089	3,54
143	Ввертыш	236-1110134-Б	71,98
144	Ось кулисы	236-1110136-Б	134,52
145	Шайба	236-1110140	35,4
146	Шайба	236-1110141	10,62
147	Рычаг управления регулятором	236-1110151	159,3
148	Прокладка	236-1110154-А2	113,28
149	Винт регулировочный	236-1110200	55,46
150	Ось рычага останова двигателя	236-1110376	70,8
151	Ось скобы кулисы	236-1110390	68,44
152	Ввертыш	236-1110392	70,8
153	Кольцо	236-1110394	15,34
154	Пружина	236-1110396	30,68
155	Крышка пружины	236-1110398	62,54
156	Серьга регулятора	236-1110433	94,4
157	Тяга рейки	236-1110454	92,04
158	Тяга рейки	236-1110455	97,94
159	Кольцо пружинное упорное	236-1110471	25,96
160	Втулка вала рычага пружины	236-1110476-Б	101,48
161	Кольцо	236-1110482	14,16
162	Пружина буферная	236-1110490	38,94
163	Прокладка крышки	236-1110499-А3	76,7
164	Прокладка	236-1110499-А4	147,5
165	Демпфер в сб.	236-1110512	672,6
166	Шестерня	236-1110516-Б3	354
167	Сухарь	236-1110517-Б2	23,6
168	Втулка ведущей шестерни	236-1110518-Б	155,76
169	Ролик груза регулятора	236-1110532	64,9
170	Стакан подшип.валика держ.	236-1110558-В	318,6
171	Рейка	236-1111040	318,6
172	Винт	236-1111122	51,92
173	Пружина	236-1111148-Б	92,04
174	Опора кулачкового вала	236-1111177-Б3	191,16
175	Прокладка	236-1111193	15,34
176	Прокладка	236-1111194	20,06
177	Прокладка крышки	236-1111195	56,64
178	Кольцо уплотнительное	236-1111196	38,94
179	Прокладка крышки ТНВД	236-1111226-А2	100,3
180	Кольцо	236-1111245	12,98
181	Штанга	236-1112134-Б3	88,5
182	Пружина	236-1112140	69,62
183	Гайка пружины	236-1112143-Б	93,22
184	Винт регулировочный	236-1112168-Б	60,18
185	Заглушка	236-1112172	4,72
186	Штуцер форсунки	236-1112200	206,5
187	Штуцер форсунки	236-1112204	148,68
188	Фильтр	236-1112208	84,96

189	Уплотнитель штуцера с пружиной	236-1112225-Б2	84,96
190	Пружина	236-1121070-Б	69,62
191	Прокладка пружины	236-1121072	23,6
192	Пружина	236-1308398	36,58
193	Пружина сжатия	236-1308618	76,7
194	Пружина сжатия	236-1308620	53,1
195	Пружина	236-1308635	59
196	Кольцо уплотнительное	236М-1111083-А2	36,58
197	Клапан	236М-1111282	352,82
198	Рейка топливного насоса	238-1111040	383,5
199	Прокладка крышки ТНВД	238-1111226-А2	101,48
200	Пружина	238-1601102В	53,1
201	Рычаг	238НБ-1110151	120,36
202	Рычаг регулятора	238НБ-1110406-А2	516,84
203	Прокладка	240-1106285-01	28,32
204	Державка грузов	240-1110040-А	1557,6
205	Груз в сборе	240-1110045	290,28
206	Фланец	240-1111024	236
207	Рейка	240-1111040	417,72
208	Прокладка крышки	240-1111226-01	99,12
209	Штуцер форсунки	240-1112204	90,86
210	Пружина	240-1307094-А	15,34
211	Крышка регулятора	240Б-1110125-А3	4432,08
212	Рычаг управления	240Б-1110151	151,04
213	Пружина	240Б-1110414-Б	31,86
214	Корпус пружины корректора	240Б-1110416	61,36
215	Диафрагма	240Н-1110878	147,5
216	Ось упора	240Н-1111132	68,44
217	Фиксатор	240Н-1111133	389,4
218	Пружина	240Н-1111134	37,76
219	Кольцо 005-008-19-2-1	2531112013	11,8
220	Кольцо 007-010-19-2-1	2531112015	8,26
221	Кольцо 068-074-36-2-1	2531112181	34,22
222	Кольцо 120-126-36-2-1	2531112221	55,46
223	Манжета (2,2x25x42-2)	2531312454	67,26
224	Манжета (2,2x75x94-2)	2531312603	31,86
225	Шайба	252154-П29	2,36
226	Палец 5x18	260003	46,02
227	Корпус форсунки в сб.	26.1112020	407,1
228	Гайка распылителя	26.1112116	100,3
229	Колпак форсунки	26.1112166	101,48
230	Корпус форсунки в сб.	262.1112020	615,96
231	Корпус форсунки	267.1112024-10	636,02
232	Гайка распылителя	267.1112116-10	103,84
233	Штанга форсунки	267.1112134-10	46,02
234	Тарелка	267.1112136-10	61,36
235	Штуцер с фильтром	267.1112150-02	383,5
236	Штуцер форсунки	267.1112150-05	357,54
237	Штуцер	267.1112154-10	110,92
238	Колпак	267.1112166	115,64
239	Проставка в сборе	267.1112382-30	383,5
240	Штанга	273.1112135	30,68
241	Штуцер	274.1112150	218,3
242	Проставка	274.1112382-01	388,22
243	Штанга	275.1112135	16,52

244	Пружина	275.1112140-02	71,98
245	Фильтр	275.1112174	77,88
246	Проставка	275.1112382	552,24
247	Болт	310139	48,38
248	Болт	310140	51,92
249	Болт М8х30	320.21022	35,4
250	Болт	310142	59
251	Болт	310308	60,18
252	Винт	310600-П29	46,02
253	Винт	310611-П29	46,02
254	Винт	310612-П29	56,64
255	Винт	311200-П29	38,94
256	Контргайка	311415-П	51,92
257	Шайба	312347	7,08
258	Шайба	312370-П15	14,16
259	Шайба	312370-П29	9,44
260	Шайба	312439-П15	12,98
261	Шайба стопорная	312529-П15	14,16
262	Шайба	312556	33,04
263	Шайба	312652-П15	10,62
264	Штифт	313447-П	22,42
265	Заглушка	313955	42,48
266	Шпонка	314003-П	63,72
267	Вставка	316700 П	57,82
268	Вставка	316701 П	60,18
269	Вставка	316702 П	67,26
270	Болт	318-85205	24,78
271	Болт	318-85211	53,1
272	Шайба	318-85418	11,8
273	Штифт	318-85557	25,96
274	Крышка	32.1110024	1091,5
275	Рычаг	32.1110184	178,18
276	Проволока	32.1110956	14,16
277	Кожух	32.1111098	106,2
278	Болт	320.21014	15,34
279	Болт М6*20	320.21016	64,9
280	Винт М4х16	320.22027	38,94
281	Шпилька	320.23004	79,06
282	Гайка М18х1,5	320.24001	62,54
283	Пробка	320.31007	34,22
284	Шпонка 2х3,7	320.35004	38,94
285	Винт М8*14	320.88163	43,66
286	Шпилька	320.88226	63,72
287	Шпилька	320.88236	90,86
288	Гайка	320.88333	16,52
289	Гайка	320.88337	79,06
290	Штифт	320.88602	36,58
291	Штифт	320.88605	8,26
292	Шайба 8	320.88696	43,66
293	Шайба	320.88702	31,86
294	Шайба	320.88703	31,86
295	Шайба	320.88704	31,86
296	Шайба	320.88705	35,4
297	Шайба	320.88720	8,26
298	Шайба	320.88726	51,92

299	Шайба плоская	320.88727	9,44
300	Прокладка	320.88754	64,9
301	Прокладка	320.88756	37,76
302	Шайба	320-88784	55,46
303	Шайба	320-88785	55,46
304	Шайба	320-88786	53,1
305	Шайба	320-88787	48,38
306	Шайба	320-88788	47,2
307	Шайба	320-88789	50,74
308	Шайба	320-88790	44,84
309	Шайба	320-88791	44,84
310	Шайба	320-88792	43,66
311	Шайба	320-88793	44,84
312	Шайба	320-88794	41,3
313	Шайба	320-88795	41,3
314	Шайба	320-88796	41,3
315	Пробка	320.88802	56,64
316	Пробка	320.88806	101,48
317	Рычаги регулятора	323.1110160-30	1486,8
318	Рычаги регулятора	323.1110160-30.01	1557,6
319	Корпус в сборе	323.1111020	11682
320	Палец	323.1111028	84,96
321	Секция в сборе	323.1111039-01	1840,8
322	Манжета (30x42x6)	323.1111090	219,48
323	Рейка правая	323.1111180	254,88
324	Рейка левая	323.1111181	251,34
325	Клапан нагнетательный	323.1111220-10	277,3
326	Пружина	323.1111228	27,14
327	Упор	323.1111234	41,3
328	Штуцер	323.1111256-10	115,64
329	Секция	324.1111039	3309,9
330	Вал кулачковый	324.1111055	3009
331	Тарелка	324.1111135	38,94
332	Шток с втулкой в сборе	33.1106222	359,9
333	Поршень ТННД	33.1106228	97,94
334	Пружина	33.1106232-02	84,96
335	Пробка	33.1106234-10	84,96
336	Толкатель	33.1106240	169,92
337	Ось	33.1106244	38,94
338	Винт	33.1106245-10	31,86
339	Пружина	33.1106248	50,74
340	Клапан	33.1106264	60,18
341	Седло клапана	33.1106268	23,6
342	Пружина клапана	33.1106272	23,6
343	Корпус клапана	33.1106276	83,78
344	Прокладка	33.1106285	46,02
345	Болт	33.1106296	67,26
346	Болт крепления	33.1106322	82,6
347	Насос ручной	33.1106350-01	265,5
348	Эксцентрик привода	33.1106352	120,36
349	Цилиндр	33.1106356	105,02
350	Втулка	33.1106360	51,92
351	Поршень	33.1106376-10	73,16
352	Прокладка	33.1106377	25,96
353	Прокладка	33.1106377-01	15,34

354	Кольцо	33.1106379	34,22
355	Чехол	33.1106904	5,9
356	Чехол	33.1106920-03	61,36
357	Крышка регулятора	33.1110024	1492,7
358	Крышка	33.1110025	531
359	Прокладка	33.1110026	100,3
360	Державка	33.1110040-20	1593
361	Груз регулятора	33.1110045-10	403,56
362	Державка	33.1110046-12	601,8
363	Ось груза	33.1110049	56,64
364	Втулка	33.1110056-01	54,28
365	Муфта регулятора	33.1110060	218,3
366	Пята	33.1110065-11	100,3
367	Ось рычагов	33.1110088	66,08
368	Втулка	33.1110089	54,28
369	Пломба	33.1110117	42,48
370	Крышка регулятора задняя	33.1110128	1486,8
371	Вставка	33.1110128 РН1	44,84
372	Крышка	33.1110129	1033,68
373	Рычаг управления регулятора	33.1110150	247,8
374	Рычаг	33.1110160-01	1571,76
375	Рычаг	33.1110164	453,12
376	Пружина	33.1110176	21,24
377	Ввертыш в сборе	33.1110312	110,92
378	Ввертыш	33.1110314	82,6
379	Фильтр	33.1110316	75,52
380	Ось ролика	33.1110326	35,4
381	Пружина	33.1110396-01	22,42
382	Корректор	33.1110412-10	70,8
383	Пружина	33.1110414	35,4
384	Корпус	33.1110416	36,58
385	Втулка рычага	33.1110420	64,9
386	Болт	33.1110429	77,88
387	Пружина	33.1110448	29,5
388	Пружина регулятора	33.1110462-10	92,04
389	Рычаг	33.1110466	348,1
390	Вал	33.1110467	140,42
391	Втулка	33.1110476	100,3
392	Рычаг пружины	33.1110505	87,32
393	Шестерня ведущая	33.1110515-10	467,28
394	Сухарь	33.1110517-10	46,02
395	Фланец	33.1110521	276,12
396	Втулка упорная	33.1110545	57,82
397	Рычаг	33.1110596	195,88
398	Заглушка	33.1110656	31,86
399	Шестерня промежуточная	33.1110670	460,2
400	Кольцо	33.1110949	17,7
401	Кольцо	33.1110949-01	25,96
402	Шайба стопорная	33.1110952	17,7
403	Шайба стопорная	33.1110954	16,52
404	Палец	33.1110958	50,74
405	Прокладка	33.1110961	14,16
406	Вставка	33.1111021 РН1	23,6
407	Корпус ТНВД	33.1111021-01	7504,8
408	Корпус ТНВД	33.1111022-10	7080

409	Палец крепления насоса	33.1111028	100,3
410	Ввертыш	33.1111032	74,34
411	Втулка	33.1111042-01	87,32
412	Фиксатор	33.1111044-10	43,66
413	Пробка	33.1111047-20	40,12
414	Секция в сборе	33.1111050-02	1408,92
415	Корпус секции	33.1111051-10	513,3
416	Кольцо	33.1111054	20,06
417	Кольцо	33.1111054-01	21,24
418	Кольцо	33.1111058	17,7
419	Втулка поворотная	33.1111060-10	112,1
420	Втулка	33.1111064-11	90,86
421	Кольцо	33.1111069	27,14
422	Кольцо	33.1111069-02	25,96
423	Кольцо	33.1111069-10	69,62
424	Кольцо стопорное	33.1111070	5,9
425	Кольцо	33.1111083	38,94
426	Кожух	33.1111098	123,9
427	Клапан нагнетательный	33.1111102-10	218,3
428	Пружина	33.1111108	18,88
429	Пружина	33.1111108-01	28,32
430	Упор нагнетат. клапана	33.1111113	30,68
431	Сухарь толкателя	33.1111117-01	42,48
432	Винт	33.1111126	60,18
433	Толкатель	33.1111136-03	247,8
434	Ролик	33.1111140	63,72
435	Пружина	33.1111148-02	95,58
436	Вал кулачковый в сборе	33.1111170	2124
437	Вал кулачковый	33.1111172	2336,4
438	Крышка фланца	33.1111180	644,28
439	Крышка подшипника	33.1111182	502,68
440	Прокладка	33.1111192	36,58
441	Прокладка	33.1111193	36,58
442	Прокладка	33.1111194	36,58
443	Кольцо	33.1111196	53,1
444	Кольцо	33.1111259-10	42,48
445	Прокладка штуцера	33.1111266	69,62
446	Клапан перепускной	33.1111282-01	230,1
447	Пружина	33.1111289-10	9,44
448	Заглушка	33.1111306-01	14,16
449	Рычаг рейки	33.1111400	253,7
450	Втулка	33.1111406	61,36
451	Винт стопорный	33.1111418	67,26
452	Крышка	33.1111550	495,6
453	Крышка	33.1111552	481,44
454	Пята толкателя	33.1111575	75,52
455	Гвоздь	33.1111910	4,72
456	Корпус форсунки	33.1112023-10	448,4
457	Гайка распылителя	33.1112116	148,68
458	Штанга форсунки	33.1112135-10	27,14
459	Штанга форсунки	33.1112135-20	30,68
460	Пружина	33.1112140-02	73,16
461	Штуцер форсунки с фильтром	33.1112150	121,54
462	Штуцер	33.1112154	94,4
463	Кольцо	33.1112342	44,84

464	Проставка	33.1112382	155,76
465	Полумуфта ведомая	33.1121020-10	1076,16
466	Груз муфты	33.1121032	729,24
467	Палец	33.1121037	60,18
468	Проставка	33.1121038	80,24
469	Полумуфта ведущая в сб.	33.1121046	1026,6
470	Втулка	33.1121060	155,76
471	Манжета полумуфты	33.1121066-01	88,5
472	Манжета	33.1121067-01	80,24
473	Пружина муфты	33.1121070-02	67,26
474	Корпус муфты	33.1121080-10	913,32
475	Корпус муфты	33.1121086-10	885
476	Манжета	33.1121090-01	112,1
477	Пружина	33.1121098-01	30,68
478	Кольцо	33.1121100-10	80,24
479	Корпус топливного насоса	332.1106090	643,1
480	Корпус в сборе	332.1106091	332,76
481	Поршень	332.1106311	115,64
482	Пружина	332.1106316-01	80,24
483	Эксцентрик	332.1106352	110,92
484	Крышка	332.1110128	552,24
485	Крышка	332.1110128-10	1357
486	Крышка регулятора	332.1110129	409,46
487	Вставка	332.1110138	29,5
488	Прокладка	332.1110154	100,3
489	Прокладка	332.1110154-11	76,7
490	Рычаг	332.1110160-51	1529,28
491	Рычаг	332.1110160-51.04	1543,44
492	Рычаг	332.1110160-61	1557,6
493	Пружина корректора	332.1110176	25,96
494	Пружина корректора	332.1110176-10	38,94
495	Пружина корректора	332.1110176-60	21,24
496	Пружина	332.1110448	54,28
497	Вал	332.1111055	3031,42
498	Манжета	332.1111090-10	184,08
499	Манжета	332.1111090-11	94,4
500	Пружина	332.1111094-10	18,88
501	Тарелка	332.1111135	55,46
502	Пружина	332.1111138	83,78
503	Втулка	332.1111172	123,9
504	Втулка	332.1111174	84,96
505	Втулка	332.1121026	205,32
506	Манжета 32-45-7	332.1121066-10	105,02
507	Ось	3321.1110676	100,3
508	Державка	333.1110040-10	1480,9
509	Державка	333.1110040-40	1528,1
510	Крышка	333.1110128-30	1799,5
511	Крышка	333.1110129-31	1516,3
512	Рычаг	333.1110160-21	1614,24
513	Рычаг	333.1110160-32.03	1522,2
514	Рычаги регулятора	333.1110160-32.20	1416
515	Ввертыш	333.1110312	108,56
516	Ввертыш	333.1110312-30	103,84
517	Пружина	333.1110448-20	46,02
518	Пружина	333.1110462-20	68,44

519	Шестерня	333.1110515-30	453,12
520	Шестерня промежуточная	333.1110670-30	446,04
521	Корректор	333.1110700-20	6726
522	Корректор	333.1110700-30	6726
523	Пружина корректора	333.1110706	10,62
524	Прокладка	333.1110708	46,02
525	Корпус корректора	333.1110710-30	3327,6
526	Корпус корректора	333.1110712-20	1522,2
527	Поршень корректора	333.1110714-30	1557,6
528	Кольцо пружинное	333.1110719	75,52
529	Золотник	333.1110720-20	729,24
530	Корпус мембраны	333.1110732-31	1083,24
531	Винт	333.1110733	79,06
532	Рычаг корректора	333.1110740	448,4
533	Мембрана	333.1110750-01	346,92
534	Мембрана	333.1110755	69,62
535	Прокладка	333.1110984	84,96
536	Серьга	333.1121016	354
537	Полумуфта	333.1121020	1047,84
538	Втулка	333.1121027	120,36
539	Полумуфта ведомая	333.1121040	1231,92
540	Груз с пальцем	333.1121050	814,2
541	Ось груза	333.1121052	100,3
542	Груз	333.1121054	743,4
543	Палец груза	333.1121056	96,76
544	Стакан	333.1121071	42,48
545	Пружина муфты	333.1121072	47,2
546	Крышка регулятора верхняя	3331.1110020	1298
547	Рычаг останова	3331.1110184	167,56
548	Рычаг	334.1110160-01	1585,92
549	Пружина	334.1110176	34,22
550	Пружина	335.1110114-50	96,76
551	Ось	335.1111410	66,08
552	Секция	336.1111039	1557,6
553	Механизм исполнительный	337.1110010-01	17110
554	Пружина	337.1110114-02	75,52
555	Кольцо уплотнительное	337.1110973-10	71,98
556	Корпус ТНВД в сборе	337.1111020-10	8920,8
557	Корпус ТНВД в сборе	337.1111020-12	9204
558	Корпус ТНВД в сборе	337.1111020-30	8637,6
559	Секция	337.1111039-11	2094,5
560	Секция	337.1111039-21	1770
561	Корпус секции со штифтом	337.1111041	973,5
562	Вал кулачковый	337.1111055-01	2867,4
563	Вал кулачковый	337.1111055-20	2867,4
564	Фланец	337.1111059-01	1557,6
565	Полумуфта	337.1111066-01	708
566	Крышка подшипника	337.1111070-01	792,96
567	Крышка подшипника	337.1111070-11	637,2
568	Крышка подшипника	337.1111072-01	615,96
569	Крышка подшипника	337.1111072-11	495,6
570	Крышка	337.1111074	240,72
571	Прокладка	337.1111076-01	69,62
572	Толкатель	337.1111110-01	413
573	Толкатель	337.1111114	212,4

574	Пружина	337.1111138-03	90,86
575	Рейка правая	337.1111180	413
576	Рейка левая	337.1111181	413
577	Толкатель	337.1111184	300,9
578	Клапан	337.1111220-21	251,34
579	Клапан нагнетательный	337.1111220-40	264,32
580	Клапан	337.1111224-40	100,3
581	Пружина	337.1111228-01	54,28
582	Упор	337.1111234	46,02
583	Штуцер	337.1111256-10	120,36
584	Пружина	338.1110176	20,06
585	Клапан	338.1111140-20	690,3
586	Клапан	338.1111140-30	643,1
587	Пружина	338.1111148	30,68
588	Гайка	338.1111149	62,54
589	Втулка	339.1111122	67,26
590	Кольцо запорное	339.1111123	5,9
591	Ось	339.1111124	64,9
592	Корпус в сборе	363.1111022	8142
593	Фланец	363.1111028-01	1685,04
594	Ввертыш	363.1111032	59
595	Вал кулачковый	363.1111055-10	3829,1
596	Крышка	363.1111074-01	743,4
597	Крышка подшипника задняя	47.1111074-20	3073,9
598	Прокладка	363.1111076-01	59
599	Рейка	363.1111184	487,34
600	Полумуфта	363.1111330-10	1203,6
601	Полумуфта	363.1111332-10	1003
602	Пробка клапана	37.1106031	61,36
603	Прокладка	37.1106170	30,68
604	Ввертыш	37.1106182	68,44
605	Пружина	37.1106316	60,18
606	Кольцо запорное	37.1106327	15,34
607	Ролик	37.1106328	69,62
608	Толкатель	37.1111110	339,84
609	Толкатель	37.1111114	244,26
610	Кольцо	37.1111115	10,62
611	Втулка	37.1111122	68,44
612	Ось ролика	37.1111124	62,54
613	Тарелка	37.1111134	59
614	Кольцо	37.1111137	9,44
615	Клапан перепускной	37.1111140	258,42
616	Клапан	37.1111144	57,82
617	Ввертыш	37.1111267	69,62
618	Шайба	37.1111380	57,82
619	Шайба	37.1111381	71,98
620	Шайба	37.1111382	50,74
621	Шайба	37.1111383	49,56
622	Шайба	37.1111384	36,58
623	Шайба	37.1111385	49,56
624	Шайба	37.1111386	51,92
625	Шайба	37.1111387	57,82
626	Шайба	37.1111388	18,88
627	Шайба регулировочная	37.1111389	49,56
628	Шайба	37.1111390	50,74

629	Колпак защитный	37.1111930	9,44
630	Колпак защитный	37.1111936	5,9
631	Кольцо	37.1111940-01	69,62
632	Кольцо	37.1111942-01	64,9
633	Насос ручной	37.1133010	276,12
634	Насос ручной	37.1133010-01	276,12
635	Корпус	37.1141024	725,7
636	Клапан	37.1141040	162,84
637	Ввертыш	37.1141074	75,52
638	Кольцо	37.1141079	66,08
639	Кольцо	37.1141342	30,68
640	Заглушка	42.1106221	9,44
641	Ось	42.1106244-10	69,62
642	Рычаг в сборе	42.1110380-13	212,4
643	Рычаг в сборе	42.1110380-22	225,38
644	Ввертыш	42.1111032	96,76
645	Опора кулачкового вала	42.1111063-10	364,62
646	Втулка	42.1111077	354
647	Прокладка регулировочная	42.1111078	46,02
648	Прокладка регулировочная	42.1111079	30,68
649	Прокладка регулировочная	42.1111080	46,02
650	Кольцо	42.1111082	53,1
651	Шайба	42.1111087	30,68
652	Манжета с пружиной	42.1111090	247,8
653	Тарелка	42.1111134	23,6
654	Тарелка пружины	42.1111135	125,08
655	Кольцо	42.1111163	62,54
656	Кольцо	42.1111176	10,62
657	Рейка	42.1111181-04	552,24
658	Крышка	42.1111186	295
659	Пружина	42.1111228-01	48,38
660	Упор	42.1111230	8,26
661	Прокладка	42.1111237	35,4
662	Прокладка	42.1111239	21,24
663	Штуцер топливного насоса	42.1111256	113,28
664	Прокладка	42.1111257	44,84
665	Указатель начала подачи топ.	42.1111280	64,9
666	Маховик ТНВД	42.1111332-11	2011,9
667	Прокладка	42.1111386	18,88
668	Прокладка	42.1111387	31,86
669	Крышка защитная секций	42.1111412-01	100,3
670	Винт крепления	42.1111414	49,56
671	Винт крепления	42.1111414-10	34,22
672	Ввертыш в сборе	42.1111902	101,48
673	Ввертыш	42.1111905	84,96
674	Пружина	421.1110414	42,48
675	Золотник	421.1110786-10	339,84
676	Поршень	421.1110800	539,26
677	Пружина	421.1110802	42,48
678	Пружина	421.1110826-20	37,76
679	Корпус	421.1110828-11	62,54
680	Колпачок	421.1110830	115,64
681	Прокладка	421.1110869	64,9
682	Мембрана со штоком	421.1110877-01	325,68
683	Прокладка	421.1110881	60,18

684	Крышка мембраны	421.1110894	219,48
685	Крышка мембраны	421.1110894-10	233,64
686	Прокладка	421.1110895-01	24,78
687	Шток	421.1110897-01	115,64
688	Рычаг	421.1110899	273,76
689	Пружина мембраны	421.1110905	22,42
690	Пружина мембраны	421.1110905-10	38,94
691	Пружина	421.1110905-30	23,6
692	Клапан нагнетательный	421.1111220	487,34
693	Прокладка	423.1110378-01	60,18
694	Корректор	423.1110412	100,3
695	Тяга	423.1110454-01	186,44
696	Корректор по наддуву	423.1110860-10	4885,2
697	Корректор по наддуву	423.1110860-20	4885,2
698	Корректор по наддуву	423.1110860-40	4885,2
699	Корректор по наддуву	423.1110860-50	4885,2
700	Корпус корректора	423.1110866	508,58
701	Крышка	423.1110893	446,04
702	Фланец	423.1110921	81,42
703	Проставка корректора	423.1110923	424,8
704	Прокладка крышки	423.1110924	51,92
705	Упор	423.1110925-10	345,74
706	Рычаг	423.1110927-20	368,16
707	Гильза	423.1110930	302,08
708	Пружина	423.1110932	25,96
709	Корпус ТНВД с седлом клапана	44.1106013-10	778,8
710	Рейка	44.1111181-04	630,12
711	Крышка защитная секций	44.1111412-01	148,68
712	Корпус форсунки в сб.	455.1112020	643,1
713	Корпус	455.1112023	422,44
714	Гайка	455.1112116	177
715	Шпонка	4571429581	31,86
716	Шпонка 3x6,5	4571429582	41,3
717	Шпонка 4x6,5	4571429583	54,28
718	Шпонка 5x7,5	4571429584	56,64
719	Шпонка 6x9	4571429585	66,08
720	Шпонка А5x5x22	4571429586	55,46
721	Винт	4571429587	29,5
722	Винт М8x20	4571429588	40,12
723	Винт М8*30	4571429589	40,12
724	Регулятор производительности	47.1111019	10266
725	Вал кулачковый	47.1111055	4177,2
726	Крышка подшипника задняя	47.1111075-10	1947
727	Толкатель плунжера	47.1111110	1451,4
728	Секция топливного насоса	47.1111130	7292,4
729	Кольцо	47.1111137	46,02
730	Клапан перепускной	47.1111140	2053,2
731	Кольцо уплотнительное	47.1111278	9,44
732	Дозатор	47.1111344	4233,84
733	Ввертыш подвода масла	47.1111902	300,9
734	Корпус насоса с корпусом шестерен	48.1106015-40	16520
735	Корпус ТПН с клапанами	48.1106020-40	3327,6
736	Кольцо	48.1106025	70,8
737	Втулка ведущей шестерни	48.1106044-20	631,3
738	Корпус шестерен с шестернями	48.1106047-21	5310

739	Корпус форсунки	51.1112020-10	601,8
740	Корпус форсунки	51.1112024-10	584,1
741	Гайка распылителя	51.1112116-10	106,2
742	Штанга	51.1112134-10	71,98
743	Пружина	51.1112192-10	69,62
744	Проставка	51.1112382-30	811,84
745	Муфта грузов	60.1110060-02	690,3
746	Пята упорная	60.1110065	191,16
747	Рычаг двуплечный	60.1110080	175,82
748	Крышка регулятора	60.1110125-10	5649,84
749	Крышка регулятора	60.1110129	1012,44
750	Кулиса	60.1110132	225,38
751	Ползун кулисы	60.1110220-02	54,28
752	Кулиса корректора	60.1110223-02	383,5
753	Втулка	60.1110263	219,48
754	Втулка корректора	60.1110263-20	417,72
755	Упор пружины	60.1110264	77,88
756	Рычаг корректора	60.1110266	325,68
757	Скоба сб.	60.1110380-01	126,26
758	Рычаг регулятора	60.1110406-01	382,32
759	Пружина	60.1110438	62,54
760	Рычаг рейки	60.1110441-01	122,72
761	Пружина рычага рейки	60.1110448	23,6
762	Зацеп стартовой пружины	60.1110449	54,28
763	Пружина	60.1110462	86,14
764	Рычаг пружины	60.1110466	172,28
765	Вал рычага пружины	60.1110467-30	148,68
766	Крышка	60.1110498-01	254,88
767	Крышка	60.1110498-20	325,68
768	Ось	60.1110534	40,12
769	Корпус ТНВД	60.1111020-30	7363,2
770	Корпус ТНВД	60.1111021-30	7221,6
771	Заглушка	60.1111027	37,76
772	Ввертыш	60.1111034	82,6
773	Ввертыш	60.1111035-10	112,1
774	Ввертыш	60.1111045	217,12
775	Венец	60.1111060-04	182,9
776	Венец	60.1111062-12	100,3
777	Прокладка нагн. клапана	60.1111086	23,6
778	Упор клапана	60.1111113-10	67,26
779	Штуцер ТНВД	60.1111118-20	147,5
780	Толкатель	60.1111136-04	354
781	Экран	60.1111169-01	99,12
782	Вал кулачковый	60.1111172-30	2159,4
783	Крышка подшипника	60.1111180-11	318,6
784	Крышка подшипника	60.1111182-11	247,8
785	Крышка	60.1111222-01	467,28
786	Указатель начала подачи топ.	60.1111280-10	61,36
787	Клапан перепускной	60.1111282-01	230,1
788	Ввертыш	60.1111286-10	99,12
789	Пружина	60.1111289-12	29,5
790	Полумуфта ведомая в сб.	60.1121020-40	1012,44
791	Груз муфты опер.впрыска	60.1121034-10	672,6
792	Проставка	60.1121038-03	237,18
793	Полумуфта ведущая	60.1121046-10	1210,68

794	Полумуфта ведущая	60.1121052-10	876,74
795	Полумуфта ведущая	60.1121052-20	882,64
796	Втулка ведущей полумуфты	60.1121060-10	212,4
797	Манжета	60.1121066-01	69,62
798	Корпус муфты в сборе	60.1121080-60	835,44
799	Корпус муфты	60.1121086-60	792,96
800	Корпус муфты	60.1121086-70	800,04
801	Прокладка	60.1121103	7,08
802	Пружина	60.1121114	49,56
803	Колпачек рейки	604.1111238	115,64
804	Подшипник	6-7204A	297,36
805	Подшипник	6-7205A	361,08
806	Подшипник	6-7506A	396,48
807	Манжета	740.1029240	129,8
808	Клапан	77.1111140	513,3
809	Секция топливного насоса	771.1111039	1522,2
810	Секция	771.1111039-21	1668,52
811	Секция	771.1111039-22	1752,3
812	Корпус секции	771.1111041-02	941,64
813	Корпус секции	771.1111042-40	902,7
814	Пружина	771.1111138	75,52
815	Втулка	771.1111174	107,38
816	Корпус с втулкой	773.1111022	9910,82
817	Корпус с втулкой	773.1111022-01	9735
818	Фланец	773.1111028-01	1628,4
819	Фланец	773.1111028-04	1770
820	Вал кулачковый	773.1111055	3031,42
821	Рейка	773.1111184	610,06
822	Полумуфта	773.1111330	1408,92
823	Полумуфта	773.1111332-01	1203,6
824	Корпус	774.1111022	9910,82
825	Прокладка	78.1111077	69,62
826	Прокладка	78.1111078	49,56
827	Прокладка	78.1111079	36,58
828	Крышка регулятора	80.1110125-10	5593,2
829	Скоба кулисы в сборе	80.1110380-01	177
830	Корпус ТНВД	80.1111020-30	8779,2
831	Корпус ТНВД	80.1111021-30	8354,4
832	Вал кулачковый	80.1111170-30	2442,6
833	Вал кулачковый	80.1111172-30	2591,28
834	Крышка ТНВД	80.1111222-01	495,6
835	Пробка	80.1111425	62,54
836	Корпус регулятора	805.1110020-10	1168,2
837	Корпус регулятора	805.1110022-10	1047,84
838	Крышка регулятора	805.1110125-20	4417,92
839	Крышка регулятора	805.1110125-40	4389,6
840	Скоба кулисы в сборе	805.1110380-01	105,02
841	Поводок	805.1110388	73,16
842	Крышка	805.1110498	239,54
843	Крышка	805.1110498-10	361,08
844	Корпус регулятора	807.1110020-20	1125,72
845	Корпус	807.1110022-10	1062
846	Крышка регулятора	807.1110125-10	4460,4
847	Крышка регулятора	807.1110125-30	4446,24
848	Тяга рейки в сб.	807.1110454-02	162,84

849	Тяга рейки	807.1110455	155,76
850	Корпус с буферной пружиной	807.1110488-02	76,7
851	Корпус буф.пружины	807.1110492-10	62,54
852	Полумуфта ведущая	807.1121046-30	1168,2
853	Втулка ведущей полумуфты	807.1121060-40	233,64
854	Подшипник	8103	103,84
855	Корпус	84.1110022	1168,2
856	Пружина	840.1005038	42,48
857	Корпус муфты	840.1121086	454,3
858	Пружина	841.1318192	17,7
859	Болт минимальных оборотов	852003	41,3
860	Болт	852010-П29	56,64
861	Болт	852011	35,4
862	Болт	852023	413
863	Болт	852025	37,76
864	Болт	852026	48,38
865	Шайба	852203	14,16
866	Шайба	852204	8,26
867	Шайба	852205	44,84
868	Шайба	852206	70,8
869	Шайба	852212	60,18
870	Шайба	852225	63,72
871	Винт регулировочный	852350	37,76
872	Винт	852381-П29	28,32
873	Гайка	852503	94,4
874	Гайка	852505	76,7
875	Гайка	852514	44,84
876	Шайба	852606-П15	34,22
877	Шайба медная	852632-П	67,26
878	Штифт	852769-П	43,66
879	Штифт	852770-П	47,2
880	Штифт	852771	76,7
881	Палец	852780	69,62
882	Заглушка	852828-П	2,36
883	Заглушка	852831-П	8,26
884	Пробка	852881-П	110,92
885	Пробка спуска воздуха	852894	74,34
886	Пробка	852895	73,16
887	Гайка	852920	23,6
888	Болт	870001-П29	84,96
889	Болт	870003-П29	79,06
890	Винт	870350-П29	60,18
891	Винт	870351-П29	67,26
892	Винт	870354-П29	15,34
893	Винт	870355-П29	20,06
894	Шайба	870452-П2	9,44
895	Прокладка	870455-П	11,8
896	Прокладка	870463-П	36,58
897	Гайка	870501-П29	100,3
898	Гайка	870518-П	57,82
899	Гайка	870519-П15	67,26
900	Шайба	870601-П	29,5
901	Шайба	870602-П	20,06
902	Шайба	870603-П	21,24
903	Шайба	870604-П	23,6

904	Шайба	870605-П	23,6
905	Шайба	870606-П	23,6
906	Шайба	870607-П	21,24
907	Шайба	870608-П	24,78
908	Шайба	870609-П	24,78
909	Шайба	870610-П	21,24
910	Шайба	870611-П	23,6
911	Шайба	870614-П2	8,26
912	Шайба	870615-П2	4,72
913	Шайба	870618-П	3,54
914	Шайба	870621	10,62
915	Шайба	870622-П	14,16
916	Шайба	870624-П	3,54
917	Шайба	870627-П29	10,62
918	Шайба	870643-П15	9,44
919	Шайба	870645-П2	18,88
920	Штифт	870721-П	4,72
921	Штифт	870722-П	5,9
922	Штифт	870723-П	3,54
923	Штифт	870751-П	18,88
924	Штифт	870770	14,16
925	Шайба	870868-П2	21,24
926	Шайба	870869-П29	17,7
927	Пробка	870880-П	10,62
928	Пробка	870883	69,62
929	Втулка	8ФР.700.184	27,14
930	Сухарь штуцера	8ФР.700.221	67,26
931	Фланец нажимной	8ФР.700.264	134,52
932	Фланец нажимной	8ФР.700.264-01	135,7
933	Крышка регулятора	90.1110125-10	5635,68
934	Пружина	90.1110462-10	84,96
935	Корпус ТНВД	90.1111020-10	12198,84
936	Вал кулачковый	90.1111172-30	3256,8
937	Указатель	90.1111280	47,2
938	Вкладыш	90.1121038-03	227,74
939	Корпус муфты	90.1121086-30	849,6
940	Корпус муфты	90.1121086-40	849,6
941	Корректор подачи топлива	901.1110860	3469,2
942	Прокладка	901.1110869	56,64
943	Корпус ТНВД	901.1111020-10	12198,84
944	Рейка в сб.	901.1111026-10	1309,8
945	Рейка	901.1111040	522,74
946	Клапан нагнетательный	901.1111102-01	295
947	Клапан нагнетательный	901.1111102-11	231,28
948	Клапан нагнетательный	901.1111102-21	237,18
949	Упор	901.1111131	370,52
950	Вал рычага	902.1110467-10	177
951	Прокладка крышки	92.1110016-10	88,5
952	Тяга	92.1110030-10	211,22
953	Муфта грузов	92.1110040	942,82
954	Прокладка гильзы регул.	92.1110117	33,04
955	Прокладка гильзы регул.	92.1110117-10	33,04
956	Корпус регулятора	92.1110140-40	1352,28
957	Корпус регулятора	92.1110144-30	870,84
958	Прокладка	92.1110148-12	66,08

959	Толкатель	92.1110174-10	84,96
960	Пружина	92.1110176-20	25,96
961	Рычаг управления регулятора	92.1110184-90	357,54
962	Втулка	92.1110189	69,62
963	Рычаг прицепной	92.1110207	212,4
964	Рычаг	92.1110267-10	318,6
965	Державка	92.1110300-21	2329,32
966	Рычаг останова	92.1110375-10	202,96
967	Пружина	92.1110414-20	24,78
968	Планка	92.1110445	54,28
969	Пружина	92.1110448	46,02
970	Прокладка	92.1110499-10	73,16
971	Кронштейн	92.1110976-02	115,64
972	Крышка	921.1110024-51	1829
973	Крышка	921.1110024-80	1840,8
974	Пружина	921.1110108	29,5
975	Пружина	921.1110826	29,5
976	Мембрана в сборе	921.1110876	260,78
977	Мембрана	921.1110878	76,7
978	Мембрана	921.1110878-10	76,7
979	Корпус	921.1110880-10	324,5
980	Прокладка	921.1110881-01	27,14
981	Крышка	921.1110890	913,32
982	Крышка мембраны	921.1110890-10	920,4
983	Тяга с наконечником	921.1110911	422,44
984	Ввертыш	921.1110918	84,96
985	Кольцо(007-010-19-2-1)	921.1110973	10,62
986	Гайка	922.1110029	68,44
987	Пробка	922.1110138-20	112,1
988	Стакан	922.1110166	174,64
989	Корректор	922.1110170-10	539,26
990	Гайка корректора	922.1110177	191,16
991	Корпус пружины корректора	922.1110179	233,64
992	Ось	922.1110182-30	1201,24
993	Рычаг	922.1110194	1829
994	Корректор	922.1110412	101,48
995	Крышка смотрового люка	922.1110496-40	2824,92
996	Крышка регулятора в сб.	923.1110020-40	8708,4
997	Пружина	924.1110114	77,88
998	Тарелка пружины нижняя	ВС 301-0751	71,98
999	Накладка ограничительная	ПКЖ-3	86,14
1000	Вилка	СЦ 5.501.202	134,52
1001	ШАЙБА 20,6х16,2х1,5	ШАЙБА 20,6х16,2х1,5	50,74
1002	Прокладка сальника	ЭМП 01.02.04	38,94
1003	Пружина	181.1601150	112,1
1004	Кольцо	182.1601183	34,22
1005	Пружина муфты	182.1601188	46,02
1006	Кольцо	182.1601198	59
1007	Кольцо	182.1601198-10	69,62
1008	Кольцо	183.1601198-90	69,62
1009	Пружина демпфера	184.1601151	81,42
1010	Пружина клапана	236-1007021-А	88,5
1011	Пружина	236-1601115-А	93,22
1012	Пружина демпфера	236-1601150	76,7
1013	Пружина муфты	236-1601188-А2	76,7

1014	Пружина	236-1601273-A2	75,52
1015	Петля пружины	236-1601275-A2	59
1016	Пружина рычага	236У-1702130	81,42
1017	Пружина	238-1601115-A2	60,18
1018	Пружина	240-1005610	59
1019	Пружина клапана	7511.1007020	112,1
1020	Пружина клапана	840.1007020	100,3
1021	Пружина клапана	840.1007021	77,88
1022	Пружина	841.1318100	67,26
1023	Кольцо уплотнительное	236-1106380	12,98
1024	Кольцо уплотнительное	60.1106380-02	41,3
1025	Клапан топливоподкачивающего	236-1106264	60,18
1026	Рычаг регулятора	921.1110160	2358,82
1027	Рычаг регулятора	921.1110160-90	2358,82
1028	Рычаг регулятора	921.1110160-100	2358,82
1029	Рычаг регулятора	921.1110160-140	2358,82
1030	Подшипник	200	59
1031	Подшипник	202	59
1032	Кольцо	BC 301-1047	29,5

Начальник отдела ценообразования

С.А. Сметанников